

HANDLEIDING KLIC APP

In deze handleiding leest u hoe de Klic App werkt en welke functionaliteiten beschikbaar zijn. Veldmedewerkers gebruiken Klic App Cloud om de Klic-meldingen te bekijken en af te handelen. U kunt de Klic App Cloud installeren door in de verschillende app stores te zoeken op “goconnectit” of door de volgende link te openen: [iOS Klic App Cloud](#).



Helpdesk

Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, of behoefte aan extra uitleg, dan kunt u contact opnemen (werkdagen, van 8.00 tot 17.00 uur)

servicedesk@goconnectit.nl

Inloggen




Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.

Login

Overzicht Klic-meldingen



Klic meldingen sorteren op basis van afstand tot huidige GPS positie



Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord die beschikbaar is gesteld.

Klik op [Login]

Na een succesvolle configuratie start de synchronisatie met de server automatisch. Tijdens het synchroniseren worden nieuwe beschikbare Klic-meldingen opgehaald.

Na een succesvolle synchronisatie verschijnt het overzicht van de Klic-meldingen. De gebruiker kan een Klic-melding openen door de bijbehorende regel aan te raken.


U kunt een Klic-melding verwijderen door de bijbehorende regel van rechts naar links te slepen en het verwijderen te bevestigen. Het icoon  bij een Klic-melding betekent dat er een Eis Voorzorg op de melding zit.

Door de tekst 'projecten gesorteerd op naam' een paar seconde in te drukken kunt u wisselen tussen:


- Alfabetische sortering van de lijst.
- Sortering van de lijst op basis van de afstand tot de huidige GPS positie.

Sortering op datum van verloopdatum van de klic-meldingen

Geopende Clic-melding




Functietoetsen



Digitaal Meetlint/GPS



Attribuutgegevens raadplegen



Wanneer u een Clic-melding opent ziet u een vergelijkbaar scherm. In dit scherm kunt u in- en uitzoomen in de Clic-melding. Daarnaast zijn de volgende iconen zichtbaar aan onderkant:



Terugkeren naar de kaart



Contactgegevens netbeheerders



Bijlagen van netbeheerders



Informatie over een Eis Voorzorg

Zichtbaar aan de zijkant:



Topografie en Discipline



GPS AAN/UIT



Liniaal

Met behulp van het digitale meetlint kunt u afstanden meten in de kaart. Schakel hiervoor deze functie aan en klik op een punt in de kaart, trek de liniaal naar een willekeurig ander punt en de afstand wordt dynamisch gemeten. U ziet onderaan het aantal meter.

Tip: Zoom in voordat u gebruik maakt van deze functie.

Met de GPS-functie ziet u uw positie in de Clic-tekening.

Door op een kabel- en/of leiding te tikken kan men de attribuutgegevens ervan raadplegen. Hierboven ziet u een voorbeeld van de attribuutgegevens van een Elektrische kabel.


Selectie te tonen in Thema's, Topografie en Discipline – netbeheerder



In bovenstaand scherm geeft u aan welke lagen u wilt bekijken. U kan alle lagen van de Topografie in één keer aan- of uitschakelen door op Topografie te drukken. Dit geldt ook voor de Discipline – netbeheerder. Verder kunt u alle lagen ook individueel aan of uit schakelen. Standaard staan alle lagen aan bij het openen van een Klic-melding.

◀ Na instellen keert u via deze toets terug naar de kaart.

Overzicht Contacten



In het overzicht Contacten van de Klic-melding ziet u de contactgegevens van netbeheerders.

Door de bijbehorende regel van een netbeheerder aan te raken worden automatisch de details ervan getoond.

◀ Na het openen van de contactgegevens keert u via deze toets terug naar het overzicht met contactgegevens.

Overzicht Bijlagen



In het overzicht Bijlagen van de Klic-melding ziet u alle door het Kadaster meegeleverde documenten en de Eigen Bijlagen die zijn toegevoegd.

Door de bijbehorende regel van het document aan te raken wordt het document automatisch getoond.

◀ Na het openen van de bijlage keert u via deze toets terug naar het overzicht met bijlagen

Waarschuwing Eis Voorzorg



Wanneer u Klic-melding opent waar een Eis Voorzorg voor geldt dan wordt een waarschuwing getoond. Hierin wordt vermeld waarop deze Eis Voorzorg van toepassing is.


Functionaliteit Preventie Service

Let op: de onderstaande functionaliteit is alleen beschikbaar indien de uitbreidende dienst Preventie Service is afgenomen.

Met de Preventie Service kunnen de volgende zaken worden vastgelegd:

- Proefsleuf
- Eis Voorzorg
- Afwijkende situatie
- Graafschade
- GPS positie (automatische vastlegging)

Afhandelen Eis Voorzorg



In geval van een Eis Voorzorg maatregel is het mogelijk het contact met de netbeheerder vast te leggen. Tevens is het mogelijk om relevante foto's te maken.


Inschakelen GPS



Indien de GPS niet is geactiveerd en de Klic App Cloud wordt geopend, wordt u gevraagd de GPS sensor te activeren.

Zodra de GPS sensor is geactiveerd wordt uw positie in de Klic-melding automatisch opgeslagen.


Automatische vastlegging GPS positie




Op het moment dat u zich op de graaflocatie bevindt en de Klic App Cloud opent, wordt uw positie automatisch opgeslagen.

Deze vastlegging gebeurt op de achtergrond en is niet zichtbaar voor u als gebruiker. Indien u dit toch wilt zien, kan dit ingeschakeld worden. Selecteer hiervoor "thema's" en vink de "gelopen route" aan.


Registratie Preventiemaatregel in de Klik-tekening




Proefsleuf registratie stap 1: Teken van proefsleuf



Proefsleuf registratie stap 2: Controle aangetroffen kabels en leidingen



Proefsleuf registratie stap 3: Foto's maken



Met behulp van dit icoon heeft u de mogelijkheid verschillende preventiemaatregelen vast te leggen.

Na het openen van de preventiemaatregelen keert u terug naar de kaart door op het scherm te drukken naast de preventiemaatregelbalk te drukken.

Geef bij de registratie van een proefsleuf aan waar de proefsleuf is gegraven. Dit doet u door een lijn te trekken.

Tip: Zoom in voordat u gebruik maakt van deze functie.

Door rechtsonder ➔ aan te raken gaat de gebruiker door naar stap 2.


In dit veld vindt u de gevonden disciplines aan van alle kabels en leidingen die u in de proefsleuf aantreft.

Tevens kunt u algemene opmerkingen en opmerkingen per discipline registreren.

Door rechtsonder ➔ aan te raken gaat de gebruiker door naar stap 3.

Stap 3 biedt u de mogelijkheid 1 of 2 foto's van de proefsleuf te maken.


Proefsleuf registratie



Graafschade registratie



Afwijkende situatie registratie



Bij de registratie van een proefsleuf doorloopt u drie stappen:

1. Tekenen van de proefsleuf
2. Controleren inhoud proefsleuf
3. Foto's maken

Bij de registratie van een graafschade doorloopt u de volgende drie stappen:

1. Tekenen van de graafschade
2. Registreren van de getroffen kabel of leiding
3. Foto's maken

De registratie van een graafschade is gelijk aan het proces dat bij de registratie van een proefsleuf wordt doorlopen.

Bij de registratie van een afwijkende situatie doorloopt u drie stappen:

1. Tekenen van de afwijkende situatie
2. Aanvullen gegevens afwijkende situatie
3. Foto's maken

De registratie van een afwijkende situatie is gelijk aan het proces dat bij de registratie van een proefsleuf wordt doorlopen.

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functionaliteit kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via 085 773 3654